

BRYN 8117

Einsatzhandschuh in Materialkombination – zusätzlich mit PTFE-Membrane und D3O-Knöchelprotektor. In Bezug auf thermische Beanspruchung ein Handschuh für höchste Ansprüche. Extrem lange Lebensdauer und hervorragender Schutz.

PRODUKTBESCHREIBUNG



BRYN Compact



BRYN Short



BRYN Long

Farbe:	■ Grey
BRYN Long	8117-04
BRYN Short	8117-05
BRYN Compact	8117-06

OBERMATERIAL:

- **Handrücken:** Hitzebeständiges, wasserabweisendes, abriebfestes Kalbspattleder.
- **Handfläche:** Meta-Aramid / Para-Aramid Gestrick mit Silikonbeschichtung.

VERSTÄRKUNG:

- **Handrücken:** Verstärkung aus Aramid-Textil mit Silikonbeschichtung und Protektor aus D3O®-Schaum.

ZWISCHENLAGE:

1. Isolierschicht – Aramid-Vliesstoff.
2. Membrane – Porelle® PTFE-Membrane.

FUTTER:

- Aramid-Futter.

STULPENFORMEN:

- **Compact** – Manschette mit Klettverschluss zum Anziehen.
- **Long** – Verlängerte Stulpe aus gespaltenem Rindsleder und mit Velcro-Klettverschluss.
- **Short** – Gestrickte Manschette aus Para-Aramid.

WEITER DETAILS:

- Anatomisch geschnittener Handschuh.
- Innovatives Materialschnittdesign im Mittelfinger (split-Nomex®).
- Keine Nähte an den Fingerspitzen.
- Reflektierendes Element.
- Karabinerhaken zum Aufhängen der Handschuhe an das Kleidungsstück.
- Bund mit Kordelzug und Klettverschluss.

STANDARDS:

- EN 659:2003+A1:2008



BRYN 8117

Messart:	Vor dem Waschen:
Abrieb	4
Schnittfestigkeit (Handfläche)	5
Weiterreißfestigkeit	4
Stichfestigkeit	3
Brennverhalten	4
Konvektive Wärme	4
Strahlungswärme	2
Kontaktwärme	2
Tastgefühl (Stulpe Short)	2
Tastgefühl (Stulpe Compact)	2
Tastgefühl (Stulpe Long)	Level 3

LIEFERBARE GRÖßEN:

 cm	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4
Größe	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)

PFLEGE UND WASCHEN:

Wählen Sie das umweltfreundlichere Kurzwaschprogramm bei 40 °C. Waschen Sie die Handschuhe bei einer Temperatur von maximal 60 °C, wenn Sie sie desinfizieren müssen oder wenn sie stark verschmutzt sind.



VERFAHREN: Entfernen Sie groben Schmutz nach jedem Gebrauch. Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Druckknöpfe entfernen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel. Waschen Sie mit einem kurzen Programm.

FÜR EINE BESSERE PASSFORM DES HANDSCHUHS: Bringen Sie den Handschuh nach dem Waschen und während des Trocknens mehrmals in Form. Nicht in direktem Sonnenlicht oder an Wärmequellen trocknen, keinen Wäschetrockner verwenden. Lagern Sie die Handschuhe in einer trockenen Umgebung.

EMPFOHLENE ANWENDUNG:

Holík Waschgel

Das Waschgel ist auf natürlicher Basis für Leder- und Textilhandschuhe mit hoher Wascheffizienz. Es wirkt bakterienreduzierend, belastet die Umwelt nicht und ist vollständig biologisch abbaubar (Eco-Friendly).



Holík Imprägnierspray

Ein hochwirksames Imprägnierspray für Leder und Textilien, das vor Feuchtigkeit, Wasser, Öl und Verschmutzung schützt und gleichzeitig die Atmungsaktivität des Materials erhält. Tragen Sie die Imprägnierung in einer dünnen Schicht auf das trockene Produkt auf und lassen Sie es mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Weitere Informationen zur Waschen und Pflege finden Sie hier:
www.holik-international.com > Technologie > Waschen und Pflege



Co-funded by
the European Union

Holík International, s.r.o.
Za Dvorem 612, Štípa, 763 14 Zlín
Tel.: +420 577 125 500
E-mail: info@holik-international.cz
Instagram: [holik_international](https://www.instagram.com/holik_international)
Facebook: [holikinternational](https://www.facebook.com/holikinternational)
Web: www.holik-international.cz

Holík GmbH
Von-der-Goltz Strasse 24
DE-42329 Wuppertal, DE
Tel.: +49 (0) 202 786 6278
Mob.: +49 170 788 8432
E-mail: mail@holik-gmbh.de
Web: www.holik-gmbh.de

Holík America, LLC
532 N Regional Rd, Ste A
Greensboro, NC 27409, USA
Cell: +1 631-636-9212
Office: +1 336-907-8001
E-mail: kolar@holik-international.com
Web: www.holik-america.com

