

# **JASPER** 8116

Schutzhandschuh aus Rindspaltleder und Nomex®-Gewebe. An exponierten Stellen ist Nomex® zusätzlich mit einer Keramikbeschichtung für höhere Abriebfestigkeit versehen. Zusätzlich erhöht eine Lederverstärkung in der Handfläche des Handschuhs den Schutz.









**JASPER** Short



**JASPER** Long

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

JASPER Flexi	Navy Blue	8116-01
JASPER Easy	Navy Blue	8116-03
JASPER Long	Navy Blue	8116-04
JASPER Short	Navy Blue	8116-05

#### **OBERMATERIAL:**

- Handrücken: Nomex®-Gewebe mit hydrophober und oleophober Behandlung, das an exponierten Stellen mit einer Keramikbeschichtung verstärkt ist.
- Handfläche: Thermostabiles, hydrophobes und oleophobes Rindspaltleder mit minimaler Schrumpfung und hoher Abriebfestigkeit.

## **VERSTÄRKUNG**:

- Handrücken: Nomex®-Verstärkung mit Keramikbeschichtung.
- Keramische Beschichtung: Die Fingerspitzen sind nicht mehr durch Verstärkungen geschützt, sondern durch eine Keramikbeschichtung, die diesen Bereich flexibler macht, ohne den Schutz zu beeinträchtigen. Diese Technologie reduziert das Gewicht und erhöht die Sensibilität des Handschuhs.
- Handfläche: Lederverstärkung.

## **ZWISCHENLAGE:**

- 1. Isolierschicht Recyceltes Non-Woven-Aramid.
- 2. Membrane: FR-Membrane Porelle®.

#### LINING:

Aramid lining.

# **STANDARDS:**

• EN 659:2003+A1:2008.



DuPont™, Kevlar® und Nomex® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours und Company.



# **JASPER** 8116

## STULPENFORMEN:

- Flexi Manschette aus flammhemmendem Gewebe mit stabiler Innenfederung.
- Easy Manschette aus Nomex-Gewebe.
- Short Klasischer Manschette aus Para-Aramid Gewebe.
- Long Verlängerte Manschette aus Nomex®-Gewebe mit Klettverschluss.

## **WEITERE DETAILS:**

- Anatomisch geschnittener Handschuh.
- Reflektierendes Elementen.
- Karabinerhaken zum Aufhängen der Handschuhe an das Kleidungsstück.

Messart:	Vor dem Waschen:
Abrieb	4
Schnittfestigkeit (Handfläche)	2
Weiterreißfestigkeit	3
Stichfestigkeit	3
Brennverhalten	4
Konvektive Wärme	4
Strahlungswärme	2
Kontaktwärme	2
Tastgefühl	5

## LIEFERBARE GRÖßEN

cm 🖑	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4
Größe	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)

## **PFLEGE UND WASCHEN:**

Wählen Sie das umweltfreundlichere Kurzwaschprogramm bei 40 °C. Waschen Sie die Handschuhe bei einer Temperatur von maximal 60 °C, wenn Sie sie desinfizieren müssen oder wenn sie stark verschmutzt sind.







VERFAHREN: Entfernen Sie groben Schmutz nach jedem Gebrauch. Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Druckknöpfe entfernen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel. Waschen Sie mit einem kurzen Programm.

FÜR EINE BESSERE PASSFORM DES HANDSCHUHS: Bringen Sie den Handschuh nach dem Waschen und während des Trocknens mehrmals in Form. Nicht in direktem Sonnenlicht oder an Wärmequellen trocknen, keinen Wäschetrockner verwenden. Lagern Sie die Handschuhe in einer trockenen Umgebung.

# **EMPFOHLENE ANWENDUNG:**

### Holík Waschgel

Das Waschgel ist auf natürlicher Basis für Leder- und Textilhandschuhe mit hoher Wascheffizienz. Es wirkt bakterienreduzierend, belastet die Umwelt nicht und ist vollständig biologisch abbaubar (Eco-Friendly).



#### Holík Imprägnierspray

Ein hochwirksames Imprägnierspray für Leder und Textilien, das vor Feuchtigkeit, Wasser, Öl und Verschmutzung schützt und gleichzeitig die Atmungsaktivität des Materials erhält. Tragen Sie die Imprägnierung in einer dunnen Schicht auf das trockene Produkt auf und lassen Sie es mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Weitere Informationen zur Waschen und Pflege finden Sie hier: www.holik-international.com > Technologie > Waschen und Pflege







Co-funded by the European Union

Holík International, s.r.o.

E-mail: info@holik-international.cz Facebook: holikinternational

### Holík GmbH

Von-der-Goltz Strasse 24 DE-42329 Wuppertal, DE Tel.: +49 (0) 202 786 6278 Mob.: +49 170 788 8432 E-mail: mail@holik-gmbh.de Web: www.holik-ambh.de

## Holík America, LLC

532 N Regional Rd, Ste A Greensboro, NC 27409, USA Cell: +1 631-636-9212 Office: +1 336-907-8001 E-mail: kolar@holik-international.com

Web: www.holik-america.com

