

# PENELOPE PLUS Green 6517

Technische Handschuhe, die dank der ledernen Innenhand extrem sensibel und flexibel sind. Außerdem verbessert die spezielle nahtlose Fingerspitzenkonstruktion die Handhabung von kleinen Gegenständen. Das Leder passt sich nach mehrwöchigem Gebrauch perfekt an die Hand des Benutzers an und macht dieses Modell zu einem unserer sensibelsten Rettungshandschuhe.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Farbe: ■ Lime Green  
PENELOPE PLUS Green 6517



PENELOPE PLUS Green

### OBERMATERIAL:

- **Handrücken:** Elastisches Gewebe in Kombination mit hydrophobem Ziegenleder.
- **Handfläche:** Ziegenleder mit hydrophober Behandlung.
- **Zwischenfinger:** Elastisches Gewebe in Kombination mit hydrophobem Ziegenleder.

### VERSTÄRKUNG:

- TPR-Verstärkungen – Schutz der Handknöchel und Finger.
- Verstärkungen aus Digitalleder an den Fingerspitzen.
- Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger aus Kevlar®/PA-Gewebe mit FR-Beschichtung überdeckt die Seitennähte und erhöht dank hoher Abriebfestigkeit die Lebensdauer.

### FUTTER:

- Handfläche: Para-aramid / PES / Glasfaser – hohe Schnittfestigkeit

### STULPENFORM:

- Neo: Elastische Manschette aus Neopren mit Klettverschluss.

### WEITERE DETAILS:

- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Gefahren.
- Hohe Festigkeit.
- Atmungsaktivität, Sensibilität, Flexibilität.
- Eng anliegende Komfort-Passform.
- Frottee-Stoff – absorbiert den Schweiß auf der Außenseite des Daumens.
- Kunststoffring zum Aufhängen der Handschuhe an einem Karabinerhaken.

### NORMEN:

- EN 388:2016+A1:2018
- EN ISO 21420



# PENELOPE PLUS Green 6517

Messart:	Ergebnisse:
<b>EN 388</b>	
Abrieb	3
Schnittfestigkeit (Handfläche)	4 / C
Weiterreißfestigkeit	4
Stichfestigkeit	3
Gegenangriff	P

## LIEFERBARE GRÖßEN:

 cm	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4
Größe	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)

## PFLEGE UND WASCHEN:

Wählen Sie das umweltfreundlichere Kurzwaschprogramm bei 40 °C.



**VERFAHREN:** Entfernen Sie groben Schmutz nach jedem Gebrauch. Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Druckknöpfe entfernen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel. Waschen Sie mit einem kurzen Programm.

**FÜR EINE BESSERE PASSFORM DES HANDSCHUHS:** Bringen Sie den Handschuh nach dem Waschen und während des Trocknens mehrmals in Form. Nicht in direktem Sonnenlicht oder an Wärmequellen trocknen, keinen Wäschetrockner verwenden. Lagern Sie die Handschuhe in einer trockenen Umgebung.

## EMPFOHLENE ANWENDUNG:

### Holík Waschgel

Das Waschgel ist auf natürlicher Basis für Leder- und Textilhandschuhe mit hoher Wascheffizienz. Es wirkt bakterienreduzierend, belastet die Umwelt nicht und ist vollständig biologisch abbaubar (Eco-Friendly).



### Holík Imprägnierspray

Ein hochwirksames Imprägnierspray für Leder und Textilien, das vor Feuchtigkeit, Wasser, Öl und Verschmutzung schützt und gleichzeitig die Atmungsaktivität des Materials erhält. Tragen Sie die Imprägnierung in einer dünnen Schicht auf das trockene Produkt auf und lassen Sie es mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Weitere Informationen zur Waschen und Pflege finden Sie hier:  
[www.holik-international.com](http://www.holik-international.com) > Technologie > Waschen und Pflege



Co-funded by  
the European Union

