

CRYSTAL

Die Handschuhserie für hohe Ansprüche. Anatomisch stark verbessert durch neue Nahtführung. Keramikbeschichtung für die Fingergelenke. Vier verschiedene Stulpenvarianten zur optimalen Anpassung an die Einsatzjacke.



Crystal Flexi



Crystal Evo



Crystal Evo Beige



Crystal Long



Crystal Long Red

Crystal Flexi 8110-01

Navy Blue

Crystal Flexi Beige 8110-11

Beige

Crystal Evo 8110-02

Navy Blue

Crystal Evo Beige 8110-12

Beige

Crystal Easy 8110-03

Navy Blue

Crystal Easy Beige 8110-13

Beige

Crystal Long 8110-04

Navy Blue

Crystal Long Red 8110-24

Red



OBERMATERIAL:

- Handrücken: Nomex® partiell mit Keramikbeschichtung.
- Innenhand: Meta-Aramid/Para-Aramid Gestrick mit Silikonbeschichtung.

VERSTÄRKUNG:

- Handrücken: Nomex-Verstärkung mit Keramikbeschichtung - Knöchelschutz.
- Daumen: System aus speziellen Nomex-Verstärkungen zur Fingerpolsterung.


ZWISCHENLAGE:

1. Isolationsschicht: Recyclates Non-Woven-Aramid.
2. FR-Membrane Porelle®.

FUTTER:

- Aramid-Futter.

CRYSTAL

 (cm)	12,7 –15,2	15,2–16,5	16,5–19	19–21,6	21,6–24,2	24,2–26,7	26,7–29,2	29,2–30,4	30,4–32,9
Size	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

STULPENFORM:

- Flexi – Stulpe aus FR-Material mit innenliegenden, elastischem Flexband.
- Easy – Stulpe aus Nomex-Gewebe.
- Evo – Nomex-Stulpe mit zusätzlichem Innenstrickbündchen.
- Long – Langstulpe aus Nomex-Gewebe und Velcro.

ANDERE INFORMATIONEN:

Anatomischer Schnitt des Handschuhs.
 Reflektierende Elemente, gut sichtbares Nomex®.
 Karabiner zum Aufhängen von Handschuhen an Kleidung.
 Kabelbinder mit Klettverschluss.
 Auch in Beige erhältlich.

PFLEGE UND LAGERUNG:

Grobe Fremdstoffe nach jedem Gebrauch entfernen.
 Vor dem Waschen sind die Klettverschlüsse zu schließen und Karabiner zu entfernen.
 Verwenden Sie flüssiges Waschgel.
 Waschen Sie die Handschuhe im Kurzprogramm.
 Damit der Handschuh besser passt: Nach dem Waschen und während des Trocknens den Handschuh mehrmals in Form bringen.
 Nicht trocknen bei direkter Sonneneinstrahlung, an Wärmequellen, im Trockner.
 Lagern Sie die Handschuhe trocken.

60°C



NORMEN:

EN 659:2003+A1:2008

EN 659:2003+A1:2008



Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie auf unserer Website.



DuPont™, Kevlar®, Nomex® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.