

# VESPID 6512

Technische Hilfeleistungshandschuhe für Feuerwehren und Rettungsdienste und deren Tätigkeiten bei Rettungseinsätzen und technischen Arbeiten. Die Handschuhe sind leicht und bieten Schutz gegen mechanische Risiken und Kontakthitze in der Handfläche.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Colour:</b>	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></span> Neon Yellow
VESPID Evo	6512-02
VESPID Neo	6512-07



VESPID Evo



VESPID Neo

### OBERMATERIAL:

- **Handrücken:** Polyester mit strapazierfähigen Applikationen aus Silikondruck.
- **Handfläche:** Sehr widerstandsfähiger Spaltleder.

### VERSTÄRKUNG:

- **Handrücken:** Polsterungen im Bereich der Fingerknöchel aus EVA-Schaum.
- **Bereich zwischen Zeigefinger und Daumen:** Natürliches Leder.
- Die am meisten beanspruchten Bereiche sind mit strapazierfähigem Silikondruck verstärkt.

### FUTTER:

- Para-Aramid / Polyester / Glassfaser.

### STULPENFORMEN:

- **Evo:** Elastische Stulpe mit Innenbündchen, die das Eindringen von Schmutz verhindert.
- **Neo:** Elastische Stulpe aus laminiertem Neopren mit Klettverschluss.

### WEITERE DETAILS:

- Sehr komfortable, taktile und leichte Handschuhe.
- Handschuhdesign legt den Schwerpunkt auf Flexibilität und schränkt den Benutzer nur minimal ein Reflektierende Elemente (Silberdruck).
- Sehr gut sichtbares Textil.
- Schlaufe zum Aufhängen der Handschuhe.

### NORMEN:

- EN 388:2016+A1:2018
- EN 407:2020

# VESPID 6512

Messart:	Ergebnisse:
EN388	
Abrieb	4
Schnittfestigkeit (Handfläche)	X / C
Weiterreißfestigkeit	4
Stichfestigkeit	3
EN407	
Kontaktwärme	1

## LIEFERBARE GRÖßEN:

 cm	12,7-15,2	15,2-16,5	16,5 - 19	19 - 21,6	21,6 - 24,2	24,2 - 26,7	26,7 - 29,2	29,2 - 30,4	30,4-32,9
Größe	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (2XL)	12 (3XL)	13 (4XL)

## PFLEGE UND WASCHEN:

Wählen Sie das umweltfreundlichere Kurzwaschprogramm bei 40 °C.



**VERFAHREN:** Entfernen Sie groben Schmutz nach jedem Gebrauch. Vor dem Waschen die Klettverschlüsse schließen und die Druckknöpfe entfernen. Verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel. Waschen Sie mit einem kurzen Programm.

**FÜR EINE BESSERE PASSFORM DES HANDSCHUHS:** Bringen Sie den Handschuh nach dem Waschen und während des Trocknens mehrmals in Form. Nicht in direktem Sonnenlicht oder an Wärmequellen trocknen, keinen Wäschetrockner verwenden. Lagern Sie die Handschuhe in einer trockenen Umgebung.

## EMPFOHLENE ANWENDUNG:

### Holík Waschgel

Das Waschgel ist auf natürlicher Basis für Leder- und Textilhandschuhe mit hoher Wascheffizienz.

Es wirkt bakterienreduzierend, belastet die Umwelt nicht und ist vollständig biologisch abbaubar (Eco-Friendly).



### Holík Imprägnierspray

Ein hochwirksames Imprägnierspray für Leder und Textilien, das vor Feuchtigkeit, Wasser, Öl und Verschmutzung schützt und gleichzeitig die Atmungsaktivität des Materials erhält. Tragen Sie die Imprägnierung in einer dünnen Schicht auf das trockene Produkt auf und lassen Sie es mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Weitere Informationen zur Waschen und Pflege finden Sie hier:  
[www.holik-international.com](http://www.holik-international.com) > Technologie > Waschen und Pflege



Co-funded by  
the European Union

